

PRODUKT



T-förmiges Holzelement,
Steg aus 5-fach verleimtem, CE-zertifiziertem
Kiefersperrholz
Stärke Sperrholzsteg: 6,5 bzw. 9 mm
OSB-Untergurt Stärke: 18 mm, Breite: 55 mm

MONTAGE

SE am ersten und letzten Sparren fluchtend ausgerichtet montieren. Das Überdeckungsmaß, also die Auflage des Sparrenexpander am Sparren muss mindestens 45 mm betragen. Schnüre spannen und die restlichen SE montieren.
Die SE werden stumpf gestoßen, sollte es baulich erforderlich sein, ist im Stoßbereich eine Holzlasche zu montieren.

MONTAGEMITTEL

Schrauben: SPAX-Schrauben 35 mm, Abstand der Schrauben 30 cm.
Schraubenköpfe nicht versenken!
Klammern: Breitklammern z. B. Haubold Serie KG 700 geharzt,
Länge 45 mm, Klammerabstand 15 cm

BELASTBARKEIT

Achsabstand 60 cm: bis 200 kg/m²

**TECHNISCHE
DATEN**

Elementlänge: 240 cm
SE 12 | SE 18 | SE 22 Steg aus 6,5 mm Sperrholz
SE 26 | SE 30 Steg aus 9 mm Sperrholz

**SPARREN-
ERHÖHUNG**

SE 12 bis zu 12 cm
SE 18 bis zu 18 cm
SE 22 bis zu 22 cm
SE 26 bis zu 26 cm
SE 30 bis zu 30 cm

