

# Magic Cleaner

Technisches Merkblatt

Januar 2014

Seite 1/1



## Ecoline



- » Grundreiniger vor dem Renovieren
- » entfernt auch Nikotin, Fett, Schmutz und Schimmel
- » hautfreundlich

### Eigenschaften:

*Ecoline Magic Cleaner*, die perfekte Lösung für unansehnlich gewordene Oberflächen: Zur Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche. Auf der Basis natürlicher Rohstoffe und hautfreundlicher Seifen. Enthält keine Bleichmittel. Für Reinigungsmaschinen geeignet.

### Farbtöne:

**8125Eco** farblos Konzentrat\*

**8126Eco** farblos gebrauchsfertiges Spray

\*Nach Verdünnen mit Wasser 1:10

### Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein... Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilme in Bad und Küche. Nicht auf unbehandelten Holz- oder Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann.

### Vorbereitung:

#### Verarbeitung:

*Ecoline Magic Cleaner Konzentrat* 1:10 mit Wasser verdünnen. (z. B. 0,5 l Konzentrat in 5 l Wasser geben. Mit der Lösung getränkten Gelenkwischer, Wischtuch, Lappen (oder entsprechender Reinigungsmaschine) gleichmäßig auf dem Boden verteilen – nicht auf die Fläche gießen – keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen. 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkzeit getrocknete Stellen mit der Lösung neu behandeln. Reinigungsflotte (gelösten Schmutz) mit Gelenkwischer, Wischtuch oder Lappen aufnehmen. 2 – 3 x mit klarem Wasser nachwischen. Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei alkalisch empfindlichen Untergründen (z. B. Eiche, Kastanie) können bei nicht sachgemäßer Anwendung/Verdünnung, Verfärbungen durch den hohen Gerbsäuregehalt der Hölzer auftreten (an versteckter Stelle Vorversuch durchführen). *Ecoline Magic Cleaner Spray* kann direkt auf die zu behandelnden Oberflächen aufgesprüht werden.

### Nachbehandlung von Holz- und Korkflächen:

Nach völliger Trocknung die Oberfläche mit *Ecoline Pflegewachs* einpflegen. Defekte gewachste/geölte Holz- oder Kork-Oberflächen nach völliger Trocknung mit 150er Schleifpapier oder 150er Schleifgitter anschleifen und mit *Ecoline Hartwachsöl* komplett oder stellenweise renovieren.

### Ergiebigkeit:

1 Liter *Ecoline Magic Cleaner Konzentrat* mit 10 Liter Wasser verdünnt ergibt ca. 11 Liter Lösung (je nach Verdünnung/Verschmutzung).

### Gebindegrößen:

1 l *Ecoline Magic Cleaner Konzentrat*

10 l *Ecoline Magic Cleaner Konzentrat*

1 l *Ecoline Magic Cleaner Pumpspray*

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser gründlich auswaschen und trocknen lassen.

### Lagerfähigkeit:

Unbegrenzt. Frostfrei transportieren und lagern.

### Physikalische Eigenschaften:

**Spezifisches Gewicht:** 1.00 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:** dünnflüssig

**Geruch:** schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

### Sicherheitshinweise für das unverdünnte Konzentrat:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen und die Haut. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

### Inhaltsstoffe:

Anionische und nichtionische Tenside, Seifen, natürliche Öle und Duftstoffe. Phosphatfrei. Biologisch abbaubar (entspr. den Anforderungen des deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes). Enthält keine Bleichmittel.

### Umweltinformation:

Phosphatfrei, hautfreundlich, biologisch abbaubar. Behälter recyclebar.